

Montageanleitung:

Gummi-Fuß-Set für Kunden mit einer vorhandenen Konsole.

Artikel: Fuss-Set25, Fuss-Set_mPK25

Stückliste:

Menge	Bezeichnung: Fuss-Set25, Fuss-Set_mPK25 (240g)
5	Vibration-Dämpfer ø 30 x 30 mm, Gewinde M8
4	Federring DIN 127 ø 8,1
4	Unterlegscheibe DIN 125 ø 8,4 mm
4	Sechskantmutter DIN 934 M8 (SW13)

Montagehinweis:

4 x Vibration-Dämpfer mit Unterlegscheibe, Federring und Sechskantmutter (SW13) am Pumpenfuß montieren.

1 x Vibration-Dämpfer muss bauseitig in Höhe des Sauggehäuses in die vorhandene Trägerplatte der Konsole montiert werden, Bohrung ø 8,2- ø 9,0.
Optional kann der Dämpfer auf der Trägerplatte aufgeklebt werden.

Montagebeispiel:

