

Montageanleitung:

Artikel: Fuss-Set_SW, Fuss-Set_SW_mPK

Stückliste:

Menge	Bezeichnung: Fuss-Set mit Stützwinkel (140g)
1	Stützwinkel
6	Vibration-Dämpfer 20 x 15 mm
6	Federring DIN 127 ø 6,1
6	Unterlegscheibe DIN 125 ø 6,4 mm
4	M6x16 Befestigungsschrauben
2	M6x10 Befestigungsschrauben

Montagehinweis:

- 2 x Vibration-Dämpfer mit Befestigungsschrauben M6x10,
Federring und Unterlegscheibe am Stützwinkel montieren.
- 4 x Vibration-Dämpfer mit Befestigungsschrauben M6x16,
Federring und Unterlegscheibe am Pumpenfuß montieren.

Montagehinweis – Stützwinkel:

1. Vorbereitung:
Die beiden unteren Hutmuttern am Sauggehäuse entfernen.
2. Montage des Stützwinkels:
Den Stützwinkel über die Gewindestangen schieben.
Anschließend die Hutmuttern wieder aufschrauben und nur handfest anziehen, um eine Beschädigung der Gehäusedichtungen zu vermeiden.
3. Nachjustierung bei Leckage:
Tritt während des Betriebs eine Leckage an den Gehäusedichtungen auf, können die beiden Hutmuttern jeweils um 90° ($\frac{1}{4}$ Umdrehung) nachgezogen werden.

Montageanleitung:

Montagebeispiel:

