

Montageanleitung:

Gummi-Fuß-Set für Kunden mit einer vorhandenen Konsole.

Artikel: Fuss-Set, Fuss-Set_mPK

Stückliste:

Menge	Bezeichnung: Fuss-Set, Fuss-Set_mPK (85g)
5	Vibration-Dämpfer 20 x 15 mm
5	Federring DIN 127 ø 6,1
5	Unterlegscheibe DIN 125 ø 6,4 mm
5	M6x16 Befestigungsschrauben

Montagehinweis:

- 4 x Vibration-Dämpfer mit Befestigungsschrauben M6x16, Federring und Unterlegscheibe am Pumpenfuß montieren.
- 1 x Vibration-Dämpfer mit Befestigungsschrauben M6x16, Federring und Unterlegscheibe muss in Höhe des Sauggehäuses in die vorhandene Trägerplatte der Konsole montiert werden (Bohrung 6,2-6,5mm).
Er kann aber auch auf der Trägerplatte aufgeklebt werden.

