

# Montageanleitung:

## Gummi-Fuß-Set für Kunden mit einer vorhandenen Konsole.

Artikel: Fuss-Set, Fuss-Set\_mPK

Stückliste:

Menge	Bezeichnung: <b>Fuss-Set, Fuss-Set_mPK</b> (85g)
5	Vibration-Dämpfer 20 x 15 mm
4	Federring DIN 127 ø 6,1
4	Unterlegscheibe DIN 125 ø 6,4 mm
4	M6x16 Befestigungsschrauben (SW10)

### Montagehinweis:

4 x Vibration-Dämpfer mit Befestigungsschrauben M6x16, Federring und Unterlegscheibe am Pumpenfuß montieren.  
1 x Vibration-Dämpfer muss bauseitig in Höhe des Sauggehäuses in die vorhandene Trägerplatte der Konsole montiert werden, Bohrung ø 6,2 - ø 7,0. Optional kann der Dämpfer auf der Trägerplatte aufgeklebt werden.

### Montagebeispiel:

