

Montageanleitung:

Artikel: Fuss-Set_SW, Fuss-Set_SW_mPK

Stückliste:

Menge	Bezeichnung: Fuss-Set mit Stützwinkel (140g)
1	Stützwinkel
6	Vibration-Dämpfer 20 x 15 mm
6	Federring DIN 127 ø 6,1
6	Unterlegscheibe DIN 125 ø 6,4 mm
4	M6x16 Befestigungsschrauben
2	M6x10 Befestigungsschrauben

Montagehinweis:

2 x Vibration-Dämpfer mit Befestigungsschrauben M6x10 (SW10),
Federring und Unterlegscheibe am Stützwinkel montieren.

4 x Vibration-Dämpfer mit Befestigungsschrauben M6x16 (SW10),
Federring und Unterlegscheibe am Pumpenfuß montieren.

Montagehinweis – Stützwinkel:

1. Vorbereitung:

Die beiden unteren Hutmutter (SW7) am Sauggehäuse entfernen.

2. Montage des Stützwinkels:

Den Stützwinkel über die Gewindestangen schieben.

Anschließend die Hutmutter (SW7) wieder aufschrauben und handfest + 90° anziehen, um eine Beschädigung der Gehäusedichtungen zu vermeiden.

3. Nachjustierung bei Leckage:

Tritt während des Betriebs eine Leckage an den Gehäusedichtungen auf, können die beiden Hutmutter abwechselnd jeweils um 90° (¼ Umdrehung) nachgezogen werden.

Montageanleitung:

Lieferumfang:



Montagebeispiel:

