

Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie



12003 - ecoCube S
Seite 2 u. 3



12004 - ecoCube L
Seite 4 u. 5




12005 - iCube S
Seite 6 u. 7



12006 - iCube L
Seite 8 u. 9

Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie

ecoCube S Teileübersicht:



Zubehör:



Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie


ecoCube S – Ersatzteilliste:



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Beschreibung
S40037	ET Pumpe ecoCube	Kreiselpumpe
S40006	ET Zonenventilmotor ohne Relais	Motor für das Zonenventil
S40009	ET Schwimmerschalter 20m füllend PVC mit Gewicht	Schwimmerschalter
S40012	ET Zubringerpumpe Cube Serie	Zubringerpumpe
S40013	ET Zubringerpumpen Schaltbox	Schaltbox für Zubringerpumpe
S40014	ET Mes. Zonenventil Einsatz	Einsatz für das Zonenventil
S40016	ET Kondensator 12,5 µF mit Steckverbindern	Kondensator für Kreiselpumpe
S40049	ET Acrylglasplatte iCube S	Abdeckung in Haube
S40070	ET Panzerschlauch 3/4" NW 13 x 300mm ÜWM/AG Edelstahl	Panzerschlauch
S40073	ET Mes. Kugelhahn 3/4" IG/AG	Anschlusszubehör
S40088	ET Pumpensteuerung / 1,5bar / 3 teilige Verschr.	Pumpensteuerung
S40150	ET Mes. Zonenventil kpl. Inkl. Stellmotor u. Einsatz	3-Wege Ventil inkl. Motor und Einsatz
S40156	ET Haube EPP	Haube
S40159	ET Steuerung Fernanzeige Kleinanlagen	Anzeige in Haube
S40160	ET Steuerung Leistungsteil für Fernanzeige Kleinanlagen	Steuerungsteil
S40163	ET Schwimmentil DN 13	Schwimmentil für Trinkwassertank

Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie

ecoCube L Teileübersicht:



Zubehör:



Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie


ecoCube L – Ersatzteilliste:



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Beschreibung
S40016	ET Kondensator 12,5 µF mit Steckverbindern	Kondensator für Kreiselpumpe
S40088	ET Pumpensteuerung / 1,5bar / 3 teilige Verschr.	Pumpensteuerung
S40014	ET Mes. Zonenventil Einsatz	Einsatz für das Zonenventil
S40006	ET Zonenventilmotor ohne Relais	Motor für das Zonenventil
S40163	ET Schwimmerventil DN 13	Schwimmerventil für Trinkwassertank
S40037	ET Pumpe ecoCube	Kreiselpumpe
S40150	ET Mes. Zonenventil kpl. Inkl. Stellmotor u. Einsatz	3-Wege Ventil inkl. Motor und Einsatz
S40013	ET Zubringerpumpen Schaltbox	Schaltbox für Zubringerpumpe
S40012	ET Zubringerpumpe Cube Serie	Zubringerpumpe
S40070	ET Panzerschlauch 3/4" NW 13 x 300mm ÜWM/AG Edelstahl	Panzerschlauch
S40057	ET Füllstandssensor Druck 600mbar 25m Schlauchleitung	Füllstandssensor u. Leitung
S40149	ET Steuerung Füllstandsanzeige	Steuerungsteil
S40161	ET Steuerung Leistungsteil	Steuerungsteil
S40157	ET Steuerung mit Acrylglasplatte	Anzeige in Haube
S40073	ET Mes. Kugelhahn 3/4" IG/AG	Anschlusszubehör
S40156	ET Haube EPP	Haube

Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie

iCube S Teileübersicht:



Zubehör:



Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie


iCube S – Ersatzteilliste:



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Beschreibung
S40011	ET Pumpe Cube Serie	Kreiselpumpe
S40006	ET Zonenventilmotor ohne Relais	Motor für das Zonenventil
S40009	ET Schwimmerschalter 20m füllend PVC mit Gewicht	Schwimmerschalter
S40012	ET Zubringerpumpe Cube Serie	Zubringerpumpe
S40013	ET Zubringerpumpen Schaltbox	Schaltbox für Zubringerpumpe
S40014	ET Mes. Zonenventil Einsatz	Einsatz für das Zonenventil
S40016	ET Kondensator 12,5 µF mit Steckverbindern	Kondensator für Kreiselpumpe
S40049	ET Acrylglasplatte iCube S	Abdeckung in Haube
S40070	ET Panzerschlauch 3/4" NW 13 x 300mm ÜWM/AG Edelstahl	Panzerschlauch
S40073	ET Mes. Kugelhahn 3/4" IG/AG	Anschlusszubehör
S40088	ET Pumpensteuerung / 1,5bar / 3 teilige Verschr.	Pumpensteuerung
S40150	ET Mes. Zonenventil kpl. Inkl. Stellmotor u. Einsatz	3-Wege Ventil inkl. Motor und Einsatz
S40156	ET Haube EPP	Haube
S40159	ET Steuerung Fernanzeige Kleinanlagen	Anzeige in Haube
S40160	ET Steuerung Leistungsteil für Fernanzeige Kleinanlagen	Steuerungsteil
S40163	ET Schwimmentil DN 13	Schwimmentil für Trinkwassertank

Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie

iCube L Teileübersicht:



Zubehör:



Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie

iCube L – Ersatzteilliste:



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Beschreibung
S40016	ET Kondensator 12,5 µF mit Steckverbindern	Kondensator für Kreiselpumpe
S40088	ET Pumpensteuerung / 1,5bar / 3 teilige Verschr.	Pumpensteuerung
S40014	ET Mes. Zonenventil Einsatz	Einsatz für das Zonenventil
S40006	ET Zonenventilmotor ohne Relais	Motor für das Zonenventil
S40163	ET Schwimmerventil DN 13	Schwimmerventil für Trinkwassertank
S40011	ET Pumpe Cube Serie	Kreiselpumpe
S40150	ET Mes. Zonenventil kpl. Inkl. Stellmotor u. Einsatz	3-Wege Ventil inkl. Motor und Einsatz
S40013	ET Zubringerpumpen Schaltbox	Schaltbox für Zubringerpumpe
S40012	ET Zubringerpumpe Cube Serie	Zubringerpumpe
S40070	ET Panzerschlauch 3/4" NW 13 x 300mm ÜWM/AG Edelstahl	Panzerschlauch
S40057	ET Füllstandssensor Druck 600mbar 25m Schlauchleitung	Füllstandssensor u. Leitung
S40149	ET Steuerung Füllstandsanzeige	Steuerungsteil
S40161	ET Steuerung Leistungsteil	Steuerungsteil
S40157	ET Steuerung mit Acrylglasplatte	Anzeige in Haube
S40073	ET Mes. Kugelhahn 3/4" IG/AG	Anschlusszubehör
S40156	ET Haube EPP	Haube

Ersatzteile für iWater Regenmanager ecoCube-Serie und iCube-Serie

Ersatzteile mit Preisen finden Sie direkt unter <https://regenwasser24.de/>

Hier die Kategorie **Ersatzteile** wählen und das gesuchte Produkt auswählen.

oder

Einfach und schnell die Ersatzteilnummer aus der Ersatzteilliste im Eingabefeld „**Suchbegriff**“ eintragen.

Notizen: