

Montageanleitung:

Artikel: Fuss-Set_SW25, Fuss-Set_SW_mPK25

Stückliste:

Menge	Bezeichnung: Fuss-Set mit Stützwinkel (350g)
1	Stützwinkel
6	Vibration-Dämpfer ø 30 x 30 mm, Gewinde M8
6	Federring DIN 127 ø 8,1
6	Unterlegscheibe DIN 125 ø 8,4 mm
6	Sechskantmutter DIN 933 M8 (SW13)

Montagehinweis:

2 x Vibration-Dämpfer mit Unterlegscheibe, Federring und Sechskantmutter (SW13) am Stützwinkel montieren.

4 x Vibration-Dämpfer mit Unterlegscheibe, Federring und Sechskantmutter (SW13) am Pumpenfuß montieren.

Montagehinweis – Stützwinkel:

1. Vorbereitung:

Die beiden unteren Gewindestangen (SW10) am Sauggehäuse der Pumpe lösen und entfernen.

2. Montage des Stützwinkels:

Den Stützwinkel über die Gewindestangen schieben. Anschließend die Gewindestangen wieder einschrauben und handfest + 90° Grad anziehen, um eine Beschädigung der Gehäusedichtungen zu vermeiden.

3. Nachjustierung bei Leckage:

Tritt während des Betriebs eine Leckage an den Gehäusedichtungen auf, können die beiden Gewindestangen abwechselnd jeweils um 90° Grad (¼ Umdrehung) im laufenden Betrieb nachgezogen werden.

Montageanleitung:

Lieferumfang:



Montagebeispiel:

